

GOMAN 240

Pouzdana ugradnja gumenih obloga za stepenice

GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

- ▶ Prefabricirane gumene obloge stepenica s oblikovanim kutnim prijelazom
- ▶ Gumene obloge stepenica sa zasebno ugrađenim stepenišnim profilom
- ▶ Homogene PVC/CV podne obloge u rolama
- ▶ Linoleum do debljine 2,5 mm
- ▶ Tekstilne podne obloge sa svim uobičajenim vrstama podloge
- ▶ Gumena gazišta stepenica s oblikovanim kutnim završetkom
- ▶ Gumene podne obloge sa zasebno montiranim profilom za rub stepenice

PODRUČJE PRIMJENE:

- ▶ Beton, estrih (pripremljen)
- ▶ Umjetni kamen / Teraco
- ▶ Drvo
- ▶ Metal (neobrađen)
- ▶ Izravnavajući sloj (pripremljen)



SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:

Specijalna akrilna ljepljiva traka za brzu i sigurnu ugradnju gumenih obloga stepenica. Primjenom Goman 240 stepenice se mogu koristiti i tijekom same ugradnje. Goman 240 omogućuje brz i čist rad bez upotrebe otapala. Za primjenu u unutarnjim prostorima.

- ▶ Omogućuje stalnu prohodnost stepenica tijekom ugradnje
- ▶ Eliminira potrebu za primjenom kontaktnih ljepljiva na bazi otapala
- ▶ Nije potrebno prethodno probno postavljanje niti grundiranje podloge



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Veličina pakiranja	1 rola
Rok trajanja	Min. 60 mjeseci
Boja	Transparentna sa zelenom utisnutom mrežicom
Otvoreno vrijeme	Bez ograničenja
Vrijeme ugradnje / Vrijeme očvršćavanja	Nema
Prohodnost	Odmah nakon ugradnje
Širina role	240 mm
Dužina role	25 m
Minimalna temperatura obrade	15 °C na razini podloge
Izdržljiv	Odmah nakon ugradnje
Varenje/spajanje spojeva	Odmah nakon ugradnje

*Pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %.



PRIPREMA PODLOGE:

Primjena: isključivo za stepenice; nije predviđeno za podne površine.

- ▶ Podloga mora biti trajno suha, čvrsta, nosiva, ravna, bez masti, prašine i silikona, u skladu s odgovarajućim nacionalnim standardima (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Prije postavljanja provjerite da su podna obloga i Goman bez savijanja. Dopustite da se podna obloga (i Goman) dovoljno aklimatizira prema preporukama proizvođača.
- ▶ Prednji rub stepenice mora biti ravan i odgovarati obliku profila. Oštećeni ili neravni rubovi (nosači) moraju se ispraviti pomoću kutnih popravaka i izravnati.
- ▶ Vežite prašinu bezrazrjednim temeljnim premazom (UZIN Planus, UZIN PE 260 ili UZIN PE 360).
- ▶ Gumena obloga treba se postaviti bez spojeva (koristiti samo materijal u roli). Potražite savjet o postavljanju gumenih pločica.
- ▶ Rubni profili i gumene lajsne nisu pogodni za upotrebu s lijepilom Goman 240.
- ▶ Na podlozi mogu ostati ostaci ljepila pri naknadnom uklanjanju podne obloge zalijepljene s pomoću Goman 240 na stubište. Stoga Goman 240 nije pogodan za postojeće površine koje će se ponovno koristiti u izvornom stanju.

UPUTE ZA RAD:

Stepenice

1)

- ▶ Nanijeti Goman 240 na cijelu površinu najnižeg čela stepenice i izbrusiti
- ▶ Preklopni dio obloge Goman 240 pritisnuti na gazište stepenice



2)

- ▶ Počevši od drugog čela stepenice, nanijeti Goman 240 na gazište stepenice tako da se osigura potpuna pokrivenost bez praznina
- ▶ Preklopni dio Goman 240 ne rezati



3)

- ▶ Gazište stepenice izrezati na potrebnu mjeru u skladu s uputama proizvođača
- ▶ Odstraniti zaštitni papir s najnižeg čela stepenice
- ▶ Postaviti oblogu čela stepenice i cijelu površinu pritisnuti pomoću plutene ploče



4)

- ▶ Oblogu gazišta stepenica položiti na stepenice bez lijepljenja
- ▶ Označiti prijelaz između gazišta i čela stepenice te unaprijed oblikovati (savijanjem) oblogu u kutnom području



5)

- ▶ Počevši od ruba gazišta stepenice, odlijepiti polovicu zaštitnog papira s obloge Goman 240



8)

- ▶ Odrezati višak obloge tako da bude u ravni sa stepenicom



6)

- ▶ Postaviti oblogu gazišta stepenice i cijelom dužinom je pritisnuti gumenim čekićem
- ▶ Ukloniti preostali zaštitni papir
- ▶ Cijelu površinu obloge gazišta pritisnuti i zagladiti pomoću plutene ploče



Profil rubne ploče stepeništa:

1)

- ▶ Nanesite Goman 240 na cijelu površinu najniže gazišta i utrljajte
- ▶ Preklopni dio Goman 240 saviti preko ruba i položiti na gazište stepenice

7)

- ▶ Ukloniti zaštitni papir sa sljedećeg čela stepenice
- ▶ Pritisnuti oblogu gazišta u kut na mjestu spoja gazišta i čela stepenice
- ▶ Podignuti dio obloge za čelo stepenice te cijelu površinu pritisnuti i zagladiti pomoću plutene ploče



2)

- ▶ Od drugog čela stepenice nanijeti Goman 240 na gazište bez ostavljanja praznina
- ▶ Ne rezati preklopni dio Goman 240



3)

- ▶ Odstraniti zaštitni papir s najnižeg čela stepenice
- ▶ Postaviti dio obloge za čelo stepenice te cijelu površinu pritisnuti i zagladiti pomoću plutene ploče
- ▶ Očistiti profil za nos stepenice i ugraditi ga



4)

- ▶ Počevši od ruba gazišta stepenice, odvojiti približno 10 cm zaštitnog papira s Goman 240



5)

- ▶ Postaviti profil za nos stepenice i dobro ga učvrstiti gumenim čekićem
- ▶ Urezanu oblogu umetnuti u utor profila za nos stepenice te je učvrstiti



6)

- ▶ Ukloniti preostali zaštitni papir do prijelaza između gazišta i čela stepenice
- ▶ Ugraditi podnu oblogu na gazište te cijelu površinu pritisnuti i zagladiti pomoću plutene ploče



7)

- ▶ Ukloniti zaštitni papir s Goman 240 na sljedećem čelu stepenice



8)

- ▶ Utisnuti oblogu u kutni prijelaz između gazišta i čela stepenice
- ▶ Podignuti dio obloge za čelo stepenice te cijelu površinu pritisnuti i zagladiti pomoću plutene ploče



9)

- ▶ Odrezati višak obloge tako da završni rub bude u ravlini s rubom stepenice

VAŽNE NAPOMENE:

Skladištenje:

Čuvati na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od izravnog sunčevog zračenja, u prostoru zaštićenom od oštećenja rezanih dijelova.

UZIN daje 5-godišnje jamstvo za sva svojstva navedena u uputama za ugradnju.

- ▶ Slijedite općeprihvaćena pravila struke i tehnologije za postavljanje podnih obloga u skladu s primjenjivim standardima (EN, DIN, VOB, OE, SIA). U svakom slučaju prije postavljanja potrebno je na licu mjesta provesti neke testove prijanjanja.

Jamstvo prestaje vrijediti ako:

- ▶ prednja i stražnja strana gumenih profila nisu očišćene vodom prije ugradnje.
- ▶ na proizvod utječu neuobičajeni utjecaji, a osobito oni kemijske ili mehaničke prirode.
- ▶ koristi se ili obrađuje drugačije nego što je navedeno u uputama za montažu.
- ▶ vlaga utječe na Goman.
- ▶ postavljanje je izvedeno ispod 15 °C (na zidu).
- ▶ Goman se koristi u područjima s povećanom vlažnošću ili toplinskim opterećenjem (npr. zimski vrtovi).

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisija
- ▶ DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niskih emisija

SASTAV:

Akrilni kopolimeri, sredstva za vlaženje i smanjivanje pjenjenja, položene ploče, papir.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:

Proizvod ne zahtijeva posebne mjere zaštite na radu. Iz razloga radne higijene, preporučamo izbjegavanje jela, pića i pušenja tijekom rada s ovim proizvodom. Čuvati izvan dohvata djece. Za više informacija posjetite www.uzin.com ili kontaktirajte +385 1 2498 214.

ODLAGANJE:

Prazna ambalaža i karton se mogu reciklirati. Ostatak materijala može se odložiti kao kućni otpad.